



# INSTRUKCJA MONTAŻU

## FOLIA OKIENNA MULTI-TEC SMART (B, W) - 3SK , 4SK

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia aplikacji powinna być czysta , odpylona , nietłusta i sucha. Jeżeli istnieją jakiegokolwiek znaczące nierówności ubytki w ścianie , należy je przed aplikacją wyrównać zaprawą np. cementowo wapienną. Na ścianach typu gazobetonowych dla poprawy adhezji należy stosować grunty wodne i pozostawić je do całkowitego odparowania.

Powierzchnia ramy okna , drzwi powinna być czysta , odpylona , nietłusta i sucha.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Produkt wyjąć z opakowania , usunąć taśmę ochronną zabezpieczającą początek rolki. Przykładając do ramy okna lub drzwi odmierzyć właściwą długość. Zapewnić odpowiedni zapas na narożniki. Następnie uciąć odwiniełą, odmierzoną część folii.

## APLIKACJA:

Aplikację folii wykonujemy w kolejności: strona wewnętrzna następnie zewnętrzna.

- Z folii okiennej MULTI-TEC odrywamy najwęższy pasek ochronny z klejem po właściwej stronie (zazwyczaj po stronie matowej, włókninowej).
- Naklejamy odkrytym paskiem klejowym na ramę okna lub drzwi. Głębokość wklejenia w ramę okna lub drzwi zależy od szerokości stosowanej folii oraz szerokości zaprojektowanej szczeliny na piankę PU.
- W narożnikach ramy okna lub drzwi pozostawiamy zapas folii tworząc tzw, ucho i sklejąc mocno pasek kleju aplikowany do ramy ze sobą.
- Dla folii naklejanych wewnątrz lub na obie strony gdy (rama osadzona w środku ściany) zakład w narożniku wykonujemy zależnie od szczeliny na piankę PU i jest on większy o 0,5 do 1cm. W wyniku takiego klejenia powstaje nam ucho (zdz. nr. 3).
- Uwaga dla folii naklejanej od strony zewnętrznej (rama zlicowana z krawędzią zew. ściany) zakład w narożniku wykonujemy znacznie większy 6-7cm.
- Na oklejoną ramę wpinamy kotwy montażowe i wprowadzamy ramę z folią w otwór.
- Po zamocowaniu statycznym ramy i wypełnieniu szczelin pianką PU oraz po jej utwardzeniu przystępujemy do aplikacji na ścianę.
- Od jednego z wolnych końców folii odrywamy paski ochronne kleju dociskając wolna powierzchnię z klejem do ściany.
- W zależności od modelu folii odrywamy pasek wewnętrzny i zewnętrzny równocześnie lub tylko jeden.
- Po poprawnym lekkim doklejeniu dookoła dociskamy wszystkie miejsca folii do ściany tak aby wyeliminować wszystkie pustki powietrzne w szczególności połączenia folii na styki pianki PU ze ścianą.
- Folię okienną w kolejnych etapach od strony wewnętrznej tynkuje się wykańczając ścianę.
- Od strony zewnętrznej folię okienną przykrywamy w odpowiednim czasie przewidzianym w karcie technicznej od promieni UV po przez zakrycie ociepleniem.

## WYMIARY I OPAKOWANIE:

Szerokości rolek : 70 mm , 90 mm , 140 mm , 200 mm,

Długość rolki : 50m

Ilość rolek / karton – zależnie od rozmiaru patrz karta techniczna.