

Jasło 09\_2017

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### KLEJ LIM TEC 3 - DO KLEJENIA MEMBRAN EPDM

#### ZASTOSOWANIE:

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w karcie MSDS.

#### 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże musi być jednolite, równe, suche, niepyłące, bez wyraźnych rys oraz pęknięć, wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie.
- Należy usunąć wszystkie substancje zmniejszające przyczepność, odpylić.
- Podłoże szczególnie chłonne przed klejeniem zaleca się gruntować odpowiednim gruntem, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Dopuszcza się odtłuszczenie EPDM-u za pomocą izopropanolu..

#### 2. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Klej przed użyciem dokładnie wymieszać.

#### 3. APLIKACJA

- Nanosić równomiernie przy pomocy pędzla lub wataki na powierzchnię obu łączonych materiałów.
- Minimalna szerokość klejonej powierzchni membrany epdm to 100mm.
- Po wstępnym odparowaniu (minimum 10 minut od naniesienia kleju) klejone powierzchnie dopasować i silnie docisnąć, najlepiej przy użyciu rolek dociskowych.
- Po połączeniu materiałów nie ma możliwości korekty połączenia.

#### 4. PRACE PO ZAKOŃCZENIU APLIKACJI

- Przed utwardzeniem kleju narzędzia czyścić acetonem lub benzyną ekstrakcyjną, po utwardzeniu-mechanicznie.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI