



INSTRUKCJA MONTAŻU

FOLIA OKIENNA MULTI-TEC SMART (B, W) - 3SK

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia aplikacji powinna być czysta , odpylona , nietłusta i sucha. Jeżeli istnieją jakiegokolwiek znaczące nierówności ubytki w ścianie , należy je przed aplikacją wyrównać zaprawą np. cementowo wapienną. Na ścianach typu gazobeton dla poprawy adhezji należy stosować grunt LIM TEC PK i pozostawić je do całkowitego odparowania ok. 1min.

Powierzchnia ramy okna , drzwi powinna być czysta , odpylona , nietłusta i sucha.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

Produkt wyjąć z opakowania , usunąć taśmę ochronną zabezpieczającą początek rolki. Przykładając do ramy okna lub drzwi odmierzyć właściwą długość. Zapewnić odpowiedni zapas na narożniki. Następnie uciąć odwinęta, odmierzoną część folii. Oderwać początkową część paska ochronnego chroniącego klej (10 cm) celem sprawdzenia jego poprawności odrywania.

APLIKACJA:

Aplikację folii wykonujemy w kolejności: strona wewnętrzna następnie zewnętrzna.

- Z folii okiennej MULTI-TEC odrywamy najwęższy pasek ochronny z klejem po właściwej stronie (zazwyczaj po stronie matowej, włókninowej).
- Naklejamy odkrytym paskiem klejowym na ramę okna lub drzwi. Głębokość wklejenia w ramę okna lub drzwi zależy od szerokości stosowanej folii oraz szerokości zaprojektowanej szczeliny na piankę PU.
- W narożnikach ramy okna lub drzwi pozostawiamy zapas folii tworząc tzw. ucho i sklejując mocno pasek kleju aplikowany do ramy ze sobą. (Rys.1)



(Rys.1)

- Dla folii naklejanych wewnątrz lub na obie strony gdy (rama osadzona w środku ściany) zakład w narożniku wykonujemy zależnie od szczeliny na piankę PU i jest on większy o 0,5 do 1cm. W wyniku takiego klejenia powstaje nam ucho
- Uwaga dla folii naklejanej od strony zewnętrznej (rama zlicowana z krawędzią zew. ściany) zakład w narożniku wykonujemy znacznie większy 6-7cm. Co ułatwia nam poprawne uformowanie ucha w narożniku jak na Rys. 2

- Na oklejoną ramę wpinamy kotwy montażowe i wprowadzamy ramę z folią w otwór.
- Po zamocowaniu statycznym ramy i wypełnieniu szczelin pianką PU oraz po jej utwardzeniu przystępujemy do aplikacji na ścianę.
- Od jednego z wolnych końców folii odrywamy paski ochronne kleju dociskając wolną powierzchnię z klejem do ściany. (Rys.2 i 3)



Rys. 2



Rys.3

- W zależności od modelu folii odrywamy pasek wewnętrzny i zewnętrzny równocześnie lub tylko jeden.

- Po poprawnym lekkim doklejeniu dookoła dociskamy wszystkie miejsca folii do ściany tak aby wyeliminować wszystkie pustki w szczególności połączenia folii na styku pianki PU ze ścianą.
- Folię okienną w kolejnych etapach od strony wewnętrznej tynkuje się wykańczając ścianę.
- Od strony zewnętrznej folię okienną przykrywamy w odpowiednim czasie przewidzianym w karcie technicznej od promieni UV po przez zakrycie ociepleniem.

WYMIARY I OPAKOWANIE:

Szerokości rolek : 70 mm , 90 mm , 140 mm , 200 mm,

Długość rolki : 50m

Ilość rolek / karton – zależnie od rozmiaru patrz karta techniczna.